

ESCALIER AMOVIBLE 1^{ER} PRIX


C-11-002001

NOTICE DU PRODUIT



ESCALIER AMOVIBLE 1^{ER} PRIX

C-11-002001



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :



- ◆ LA HAUTEUR EST RÉGLABLE ENTRE 122CM ET 137CM (48 ET 54 POUCES).
- ◆ L'ÉCHELLE DOIT ÊTRE INSTALLÉE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
- ◆ L'ÉCHELLE NE PEUT RECEVOIR QU'UNE SEULE PERSONNE EN MÊME TEMPS.
- ◆ TOUJOURS FAIRE FACE À L'ÉCHELLE LORS DE L'ENTRÉE OU DE LA SORTIE DE LA PISCINE.
- ◆ NE PAS SAUTER OU PLONGER DE L'ÉCHELLE.
- ◆ NE PAS NAGER DERRIÈRE OU AUTOUR DE L'ÉCHELLE.

Matériel nécessaire pour l'installation

				
Perceuse	Foret 1/8" (3mm)	Tournevis cruciforme	Maillet	Sacs de sable



ESCALIER AMOVIBLE 1^{ER} PRIX

C-11-002001





ESCALIER AMOVIBLE 1^{ER} PRIX

C-11-002001




ESCALIER AMOVIBLE 1^{ER} PRIX

C-11-002001



ESCALIER AMOVIBLE 1^{ER} PRIX

C-11-002001



13

